TSUYAGEN
WAX POLISH & CLEAN

取扱説明書

業務用高性能小型カーペット用エクストラクター

Mimo ミーモ

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
・この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
特に「安全上のご注意」は必ずお読み下さい。

※お読みになった後は、大切に保存して下さい。

目次

目次・・・

安全上のご注意

⚠警告

「この表示の注意事項を守らないと火災や感電等により死亡や大けがの事故が起きる可能性が有ります。」

① 分解したり改造をしないで下さい。事故、故障の原因に成ります。
② お手入れ、ご使用の際は電源プラグをコンセントから抜き、濡れた手で行なわない様にして下さい。感電、火災の原因になります。
③ 火災の原因に成りますので火気の有る物は吸い込まないで下さい。
④ 可燃性の粉塵(アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛等)を吸い込まないで下さい。爆発、火災の原因に成ります。
⑤ 電源プラグは定期的に掃除して下さい。ホコリが付きショート、火災の原因に成ります。
⑥ 可燃性の液体、ガス(シンナー、灯油、ガソリン、塗料、溶剤等)を吸い込まないで下さい。爆発、火災の原因に成ります。
⑦ 油、オイル等の液体は吸い込まないで下さい。故障の原因に成ります。
⑧ 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、使用時に束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないで下さい。コードが破損し感電、火災の原因に成ります。
⑨ 異常・故障時には直ちに使用を中止して電源プラグを抜いてください。

⚠注意

「この表示の注意事項を守らないと、けが、故障の原因、周辺を汚したり損害を与える可能性があります。」

① 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
② 本体にタオル等をかぶせたりして排気口、吸気口を塞がないで下さい。機械の故障の原因や加熱して火災の原因に成ります。
③ 電源プラグを抜くときはコードを持たずに電源プラグを持って抜いて下さい。
④ ストーブ等の火気に近づけないで下さい。変形、火災の原因に成ります。
⑤ 落としたり強い衝撃を与えないようにしてください。故障や破損の原因になります。
④ 定格 15A 以上の交流 100V のコンセントを単独で使用して下さい。他の器具と併用した場合に発熱し火災の原因に成ります。

MIMO 仕様（Technical Data）

形式	:MIMO
電源	:単相 100V
モーター出力	:1,250W(最大)
ポンプ出力	:48W
吐出水量	:0.8L/min
吐出圧力	:2bar(0.2MPa)
本体重量	:8.5kg
総タンク容量	:17L
清水タンク容量	:4L
電源コード長さ	:8m
ホース長さ	:2m5cm
ウォンド吸口幅	:27cm
本体寸法	:W380×D380×H500mm

標準付属品

①本体（タンク内に清水タンク） ②ジャバラホース（清水ホース付き）一式
③ウォンド棒一式 ④椅子、ソファー用小型家具用ウォンド

※家具用小型ウォンド

各部の名称

④本体部取っ手
③バキューム
スイッチ
②清水ホース
差し込み口
⑤ポンプ
スイッチ
①コード
⑮家具用小型ウォンド
⑥清水用
吸水ノズル
⑦清水タンク
一式
⑯タンク内側
汚水飛散防止カバー
⑧フロート
⑨本体止め具
⑩ジャバラホース
差し込み口
⑪タンク一式
⑫キャスター
⑬ジャバラホース
⑰ウォンド棒一式
⑱ウォンド棒レバー部
⑭清水ホース

取扱方法

使用前準備

① 本体とウォンド棒部にバキュームホースと清水ホースを接続してください。この時ホース類が確実に差し込まれているかご確認ください。（清水ホースを外す時は、差し込み部の赤いボタンを押しながら引っ張ると外れます。バキュームホースを外す時は、ジャバラホース差し込み口の薄緑のボタンを横にスライドすると外れます。）

② 本体頭部の止め具を外しタンク内に清水タンクが装着されている事をご確認下さい。

③ 清水タンクに水（4L）を入れてください。

④ 本体頭部とタンク部の止め具を止めてください。その時、清水用吸水ノズルを必ず清水タンクの差し込み穴に入れてから止め具で止めてください。

⑤ 電源コードをコンセントに差し込み電源を取ってください。

⚠ 注意：水を入れる時や本体頭部を外す時は、傾斜地に置くとキャスターにストッパーが付いていない為、動いてしまう恐れが有りますのでご注意ください。

⚠ 注意：電源は 15A 以上のコンセントからお取りください。

使用方法

①バキュームスイッチ（赤）とポンプスイッチ（緑）を入れてください。

②ウォンド棒のレバーを握ると清水が出ますので、ヘッド部をカーペットに押しつけながら引き、汚水を回収して行きます。

⚠ 注意：使用時には清水タンクに水が入っているかを必ずご確認ください。水を使い切ったら直ぐに使用を止めて清水タンクに水を入れてください。水が入っていない状態で水を出すレバーを握り続けると機械の故障や清水ホース内に空気が入って水が出なくなる事が有ります。

⚠ 注意：作業終了後は、バキュームホース内やウォンド棒内に汚水が残っていますので、すぐにスイッチを切らないで数秒時間をおいてからスイッチを切ってください。

⚠ 警告：電源プラグの差し込みや取り外しは、感電の恐れが有りますので濡れた手では絶対に行わない様にしてください。

⚠ 注意：カーペット現場の中には下にコンピューター等の配線が通っているフリーアクセスフロアの場合がございます。その場合は、水を出し過ぎると配線部に水が染み込んでコンピューター等の機械に不具合を発生させる恐れがございますので十分に注意してください。

お手入れ・保管

① お手入れは電源プラグを抜いた後に行い、定期的に行なって下さい。
② ご使用後は、必ずタンク内の汚水や清水を捨ててから保管してください。
③ 汚水タンク、ウォンド棒、バキュームホースは定期的に綺麗に洗って保管して下さい。
④ コードは束ねて保管してください。
⑤ キャスターにストッパーが付いていませんので平らで動かない場所に保管してください。

不具合が生じた場合（Q＆A）

① 吸引力が悪い→・タンク内の汚水が満タンになっていませんか？ご確認下さい。
・ウォンド棒やバキュームホースにゴミが詰まっていませんか？ゴミを取り除くか水で洗い流して下さい。
・バキュームホースはしっかり接続出来ていますか？ご確認下さい。
・ウォンド棒のレバー部のグレー色のレバーが下に下がっていませんか？下がっているとその部分から空気が入って吸いが悪くなります。ご確認ください。

② 水が出ない→ ・清水タンクの水が無くなっていませんか？ご確認ください。
・清水ホースがしっかり接続されていますか？ご確認ください。
・清水ホース内に空気が入っているかもしれません。清水タンクの水が入っているかを確認していただき、ウォンド棒のレバーを少しの時間握り続けてください。

② モーターが作動しない→・電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか？ご確認下さい。

③ 異音がする、焦げ臭い、熱くなる→・このような症状の場合は、ご使用を直ぐに中止してスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い求め頂いた販売店様へご連絡頂き点検、修理を受けて下さい。

④ その他の気になる症状が有る場合→・直ぐに電源を切りコンセントから電源プラグを抜いてお買い求め頂いた販売店様へご連絡頂き点検、修理を受けて下さい。

※上記のご確認を頂き症状が改善されない場合は、お買い求め頂いた販売店様へご連絡頂き点検、修理を受けて下さい。

アフターサービスについて

・アフターサービスについてご不明、お困りの点が御座いましたらお求め頂いた販売店様にお問い合わせ下さい。
・修理を依頼される前に 6 ページの不具合が生じた場合（Q＆A）をご確認ください。
・修理を依頼される場合は、品名、お買い上げ日、故障箇所、住所、お名前、電話番号をお知らせ下さい。
・製品の保証期間はお買い求め頂いた日から6ヶ月間です。
・部品、付属品のご注文の場合は、4 ページの各部の名称の部品番号と品名をお知らせ下さい。